

15. ボタン配列 (テンキー)



戻るボタン : 1つ前の画面に戻ります

ホームボタン : ホーム画面に戻ります

「受話器を置く」ボタン :
受話器を置いた時と同じ操作です

数字キー

緊急ボタン :

緊急時に月形消防につながります (P10参照)

ハンズフリー (受話器を上げる) ボタン :

受話器を上げた時と同じ操作になります










IP電話背面



↑ カチッと奥まで刺さっているか確認ください。

※ 緊急ボタンは、テンキーでのみ発信可能ですので、必ず接続のご確認をお願いします。

15. ボタン配列（画面下の黒いバー）

	<u>ミュートボタン</u>	通話中に自分の声が相手に聞こえなくなります。 ミュート中は青色に光ります。テレビ電話では光りません。
	<u>マイナスボタン</u>	音量を下げます。
	<u>プラスボタン</u>	音量を上げます。
	<u>ハンズフリーボタン</u>	電話が掛かってきた時に押せば、ハンズフリーで応答できます。 受話器を取って応答している時に押せば、ハンズフリーに切り替えることができます。
	<u>受話器を置くボタン</u>	電話を切る時に使います。
	<u>キーパッドボタン</u>	キーパッドの表示/非表示を切り替えます。ホーム画面の時に押すと、電話画面に切り替わり、キーパッドを表示します。
	<u>着信情報ボタン</u>	着信情報画面に切り替わります。 不在着信がある時は青色に光ります。
	<u>設定ボタン</u>	普段は使いません。
	<u>ホームボタン</u>	ホーム画面に戻ります。