

10. 短縮ダイヤルで音声電話をかける ※事前に短縮ダイヤルの登録が必要です

① **受話器**をあげる
ここをあげる



ハンズフリー
ボタンでも可 → 

② **戻る**  **ボタン**を押す
電話画面



③ **短縮タブ**を押す



④ **通話相手先**を押す



※「短縮ダイヤル」からは、テレビ電話をかけることはできません。