

## 13. 音量を調節する (1)

### <告知放送の音量(🎵)を変えたい時>

ホーム画面の右上の音量調節ボタン『▼ ▲』で音を大きく、小さくする



## 13. 音量を調節する (2)

### <電話の着信音量(🔔)を変えたい時>

① 受話器をあげる



② 画面の下、黒いバーの中の『 - / + 』で音を大きく、小さくする (左から2,3番目)




『- / +』ボタンは軽く触るように押してください  
あまり長く押すと一気に音量が変わってしまいます

# 13. 音量を調節する (3)

< 受話器で通話している相手の声の大きさ(📞)を変えたい時>

**受話器をあげて通話中に** 画面の下黒いバーの中の『 - / + 』で  
声を大きく、小さくする (左から2,3番目)

ここをあげる



『- / +』ボタンは軽く触るように押してください  
あまり長く押すと一気に音量が変わってしまいます


## 13. 音量を調節する (4)

< ハンズフリーで通話している相手の声の大きさ()を変えたい時>

**ハンズフリーで通話中に** 画面の下黒いバーの中の『 - / + 』で  
声を大きく、小さくする (左から2,3番目)



ハンズフリーボタン



『- / +』ボタンは軽く触るように押してください  
あまり長く押すと一気に音量が変わってしまいます