

### 3. 電話をかけるときのご注意

電話をかけるときには、2つのかけ方があります。

- ① **音声のみ**の電話をかける  
(音声電話)



もしもし

- ② **音声と映像**の電話をかける  
(テレビ電話)



もしもし



※ 音声電話で通話している途中に、テレビ電話に切り替えることはできません。