

9. 短縮ダイヤルの変更・削除 (1)

① **受話器**をあげる
ここをあげる



ハンズフリー →
ボタンでも可



② **戻る「◀」ボタン**を押す
電話画面



戻るボタンを押す

③ **短縮タブ**を押す



短縮タブを押す

④ 変更・削除したい登録名を
長押し(2秒程度)する



登録名を長押し

9. 短縮ダイヤルの変更・削除 (2)

変更の
場合

⑤ 「修正」を押す




⑥ 内容を変更、「適用」を押し保存する



削除の
場合

⑤ 「削除」を押す



⑥ 削除完了

